

FAC - SIMILE

NORME D'IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE

da consegnare all'atto del ritiro della sorgente

L'operatore che impiega sorgenti radioattive sigillate deve:

- 1. indossare, se assegnato, il dosimetro personale;***
- 2. comunicare all'E.Q. i nominativi di eventuali ulteriori utilizzatori; tale personale, prima di ogni attività con rischio da radiazioni ionizzanti, andrà autorizzato dal responsabile e dall'E.Q.***
- 3. utilizzare gli schermi di protezione in relazione alla attività e tipo di radiazione emessa, come indicati in fase di consegna;***
- 4. evitare di toccare le sorgenti direttamente con le mani, indossare i guanti ed utilizzare delle pinze distanziatrici;***
- 5. evitare di manomettere o rimuovere per qualsiasi motivo le protezioni della sorgente;***
- 6. durante l'uso, segnalarne la presenza mediante il segnale di pericolo radioattivo; il segnale andrà mantenuto ben visibile nel locale per tutta la permanenza della sorgente;***
- 7. riportare, alla fine del lavoro, le sorgenti in contenitori schermati che devono portare le apposite etichette con l'indicazione del pericolo da radiazioni. Si rammenta che la detenzione delle sorgenti è giustificato solo per il tempo strettamente necessario all'esperimento: al termine dello stesso, le sorgenti andranno riportate in Banca e comunque entro il tempo dichiarato in fase di ritiro;***
- 8. è fatto obbligo di detenere le sorgenti in sicurezza e sotto chiave nel locale dichiarato nel modulo di richiesta-sorgenti.***